

SCHEREN - SHEARS - SCHAREN - CISEAUX



1. Oberlederschere
(breite Schuhmacherschere)
Leather trimming shears
(leather shears)
Bovenlederschaar
(brede schoenmakersschaar)
Ciseaux pour empeigne
(ciseaux larges pour peausserie)
[6071010000](#)



2. Oberlederschere
Leather trimming shears
Bovenlederschaar
Ciseaux pour empeigne
[6071020000](#)



3. Zuschneideschere, feingezahnt
Trimming scissors, toothed
Kleermakersschaar, fijn getand
Ciseaux tailleurs, à dents fins
18cm. [6071045018](#)
21cm. [6071045021](#)
23cm. [6071045023](#)
26cm. [6071045026](#)



4. Zuschneideschere, Linkshänder
Trimming scissors for left-handers
Kleermakersschaar, linkshandigen
Ciseaux tailleurs pour gauchers
[6071040000](#)



5. Verbandsschere
Bandage scissors
Verbandschaar
Ciseaux pour pansement
[6071050000](#)



6. Universal-Gippschere
Cast scissors
Gippschaar
Ciseaux pour plâtre
[6071060000](#)

SCHEREN - SHEARS - SCHAREN - CISEAUX

- 
1. Zuschneideschere, feingezahnt
Trimming scissors, toothed
Kleermakersschaar, fijn getand
Ciseaux tailleurs, à dents fins
6071110000
 2. Lederschere
Leather shears
Lederschaar
Ciseaux pour cuir
gerade/straight/recht/droit
6071120000
links gebogen/left curved
links gebogen/gauche coudé
6071121000
 3. Lederschere II gerade
Leather shears II straight
Lederschaar II recht
Ciseaux pour cuir II, coudé
6071130000
 4. *Ideal* -Lederschere
Leather shears *Ideal*
Lederschaar *Ideal*
Ciseaux pour cuir *Ideal*
6071140000
 5. Lederschere *Don Carlos*, gebogen
Leather shears *Don Carlos*, curved
Lederschaar *Don Carlos*, gebogen
Ciseaux pour cuir *Don Carlos*, coudé
6071160000
 6. Lederschere, Linkshänder
Leather shears for left-handers
Lederschaar voor linkshandigen
Ciseaux pour gauchers
6071170000
 7. Lederschere *Verde*, gerade
Leather shears *Verde*, straight
Lederschaar *Verde*, recht
Ciseaux pour cuir *Verde*, droit
6071180000

